

## TI-Nspire -kämmenlaitteen Press-To-Test -toiminto

TI-Nspire -kämmenlaite voidaan asettaa koetilaan lukitsemalla laitteen muistitoiminnot:

- 1. Sammuta ensin TI-Nspire -kämmenlaite.
- 2. Pidä pohjassa näppäimet: 💿 ja 🝙.
- 3. Paina samanaikaisesti 💮-näppäintä.

Näytölle saadaan seuraavaa ikkuna, josta voidaan valita kulman yksikkö ja se halutaanko geometriatoimintoja rajoittaa.

	1.1	DEG AUTO REAL	Ô
Γ	Pre	ss-to-Test –asetukset	
	Val ase	itse OK, jos haluat lukita muistitoiminnot ja attaa kämmenlaitteen koetilaan	
	Kul	ma-asetukset: Aste 🔽	
	☑	Rajoita geometriatoimintoja	
	☑	Poista käytöstä Tartu ja siirrä –toiminto	
		OK Peruuta	
		00	99



TI-Nspire:n ylälaidassa oleva ledi vilkkuu lukituksen jälkeen vihreänä, jos geometriatoimintoja rajoitetaan ja keltaisena, jos geometriatoiminnot ovat käytössä.

Kansainvälisessä IB -tutkinnossa geometriatoimintoja rajoittava rasti pitää olla valittuna ja YO -kokeessa geometriatoiminnot saavat olla käytössä, eli rasti voidaan ottaa pois:

- 1. Siirry rastin päälle ()-näppäimellä ja paina napsautusnäppäintä(()).
- 2. Hyväksu asetukset painamalla lopuksi 🐵-näppäintä.

Press-to-Test -toiminnon purku:

© LASKENTAVÄLINE OY 2009

fi(x)=2x7.4

- 1. Kytke kämmenlaite toiseen kämmenlaitteeseen lyhyellä USB-kaapelilla.
- 2. Siirry työkaluvalikkoon() painamalla 🖙 ja 🝙.
- 3. Valitse valikon viimeinen vaihtoehto ja valitse sieltä Press-to-Test -lukituksen purkutoiminto, eli vaihtoehto 8: Poistu...

Huom. Press-to-Test -toiminnon ollessa käytössä kämmenlaitteen näppäimistöä ei voida vaihtaa, eli TI-84Plus -tila ei ole käytettävissä.

Lisätietoja:	www.laskentavaline.fi/ope		
	texas@laskentavaline.fi tai p. (09) 3	88	1912





Your Expertise. Our Technology. Student Success.